

TOCĂTOR / MOARĂ FURAJE EUROMILL

25 / 50 / 60 / 25WL / 50WL / 50P / COMPACT

Manual de utilizare și întreținere

Traducere integrală în limba română a documentului original pentru Feed Crusher EUROMILL.

Acest manual conține informațiile necesare pentru exploatarea, întreținerea și utilizarea în siguranță a morii/tocătorului EUROMILL. Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de utilizare și păstrați manualul la îndemâna operatorului pentru consultări ulterioare.

Pentru informații suplimentare, piese de schimb sau accesorii, se recomandă contactarea distribuitorului.

Descriere tehnică

Caracteristică	Specificație
Buton	Pornire / oprire
Putere motor	1,0 kW: modelele 25 / 25WL / COMPACT 1,3 kW: modelele 50 / 50P / 60 1,4 kW: modelul 50WL
Viteză de rotație	19.000 rpm
Tensiune	220 V - 50 Hz
Motor	Motor electric pentru utilizare intensă, cu protecție termică
Cablu electric	Ștecher cu împământare conform normelor C.E.
Site incluse	Site cu găuri de 2 - 4 - 6 - 8 mm. Modelul COMPACT este echipat doar cu 2 site.
Material	Buncăr și carcasă realizate din plastic de calitate superioară
Capacitate	70-100 kg/h pentru măcinare fină; 200-300 kg/h pentru măcinare grosieră
Ambalare	Cutie din carton
Modelele 25 / 50 / 60	Vin cu găleată metalică de 25 L / 50 L / 60 L. Găleata pentru produsul măcinat este din oțel, cu interior galvanizat dur.
Modelul 50P	Vine cu găleată din plastic de 50 L
Modelele 25WL / 50WL	Vin cu picioare din oțel
Modelul COMPACT	Vine fără găleată

Descriere produs

Moara cu ciocănele EUROMILL este destinată măcinării unor cantități mici de făină/furaje pentru hrănirea găinilor, vacilor sau porcilor. Poate măcina porumb, orez, orz, ovăz, secară, grâu, mei, piper și alte produse similare.

Datorită motorului puternic și construcției solide, moara poate fi utilizată și pentru uz alimentar, pentru măcinarea zahărului, sării sau altor produse granulare. Pentru această utilizare există opțiunea de cuțit și sită din inox.

Prezentul manual este parte integrantă a mașinii și acoperă informațiile necesare pentru operare și întreținere. Este necesar să fie citit cu atenție și să fie respectate instrucțiunile. Manualul sau o copie a acestuia trebuie să fie întotdeauna la îndemâna operatorului.

Toate normele de siguranță sunt importante și trebuie respectate cu strictețe.

Utilizarea EUROMILL

- Toate modelele EUROMILL sunt destinate uzului casnic sau fermelor familiale mici. Nu sunt recomandate pentru uz industrial.
- EUROMILL ajută la pregătirea făinurilor/furajelor de diferite granulații pentru consum animal. Poate fi folosită pentru consum uman numai dacă moara utilizează cuțit, sită și accesorii din inox.
- Moara poate fi conectată la orice priză electrică domestică monofazată 220 V / 50 Hz. Asigurați-vă că întrerupătorul este pe poziția oprit înainte de conectare.
- Este interzisă utilizarea EUROMILL pentru măcinarea crengilor de lemn, plasticului sau materialelor feroase. Verificați ca boabele/materialul de măcinat să fie curate și fără corpuri străine.
- Dimensiunea produsului final este controlată de mărimea sitei. În kitul standard primiți 4 dimensiuni: una montată pe mașină și 3 suplimentare.
- Doar persoanele adulte pot utiliza EUROMILL. Este interzis copiilor să lucreze cu sau să folosească moara.
- Orice modificare neautorizată adusă mașinii exonerează producătorul de orice responsabilitate pentru eventualele daune rezultate.
- Înainte de lucru, purtați căști antifonice, mănuși de protecție, mască de praf și ochelari de protecție. Folosiți moara doar în spații bine ventilate.

Reguli de siguranță

Pentru a evita accidentele, acordați atenție următoarelor informații:

- Nivelul presiunii acustice în timpul funcționării este de aproximativ 50-60 dB. Pentru utilizare îndelungată, purtați căști antifonice.
- După ce moara a terminat măcinarea produselor, opriți-o imediat și scoateți întotdeauna ștecherul din priză.
- Nu efectuați operațiuni de curățare sau întreținere cât timp motorul funcționează sau cât ștecherul este conectat.
- Asigurați-vă că toate piesele sunt bine fixate și verificați-le întotdeauna înainte de utilizare.
- Nu folosiți moara în ploaie, în spații cu umiditate ridicată sau în prezența gazelor ori lichidelor inflamabile. Nu utilizați moara cu mâinile ude.
- Înainte de utilizare, așezați moara pe o suprafață plană. Înainte de pornire, verificați că toate piesele sunt fixate corespunzător și că produsul este pregătit pentru lucru.
- Nu introduceți în EUROMILL nimic altceva în afară de material destinat furajării/consumului animal.

Operarea EUROMILL

1. Fiecare EUROMILL este testată de producător înainte de livrare, însă este recomandat să o verificați și dumneavoastră înainte de utilizare. Siguranța este foarte importantă.
2. Deschideți cutia și despachetați produsul.
3. Fixați partea superioară pe găleata din plastic/metal și strângeți bine inelul metalic (modelele 25 / 50 / 60 / 50P). Pentru modelele 25WL / 50WL, fixați buncărul pe baza cu picioare. Asigurați-vă că este așezată corect pe sol și că sita este aleasă corespunzător pentru lucrarea dorită și este fixată bine.
4. Înainte de pornirea morii, asigurați-vă că buncărul este umplut cu semințe uscate corespunzătoare. Semințele umede nu sunt admise la măcinat.
5. Moara trebuie să fie stabilă; apoi conectați tocătorul la sursa de energie electrică.
6. Apăsăți butonul de pornire/oprire și începeți procesul de măcinare.
7. În timpul lucrului, supravegheați moara. O găleată plină corespunde aproximativ la 3 buncăre, astfel că după măcinarea a 3 buncăre găleata ar trebui să fie plină. Excepție fac modelele 25WL, 50WL și COMPACT, deoarece acestea nu vin cu găleată.
8. După măcinare, apăsați butonul STOP și abia apoi deschideți inelul metalic și îndepărtați produsul măcinat. NU deschideți inelul metalic în timp ce moara funcționează.
9. Dacă doriți să schimbați sita, scoateți moara din priză. NU schimbați sita cât timp moara este conectată sau funcționează. În accesoriile aveți 1 cheie și 3 site suplimentare.
10. Nu lăsați moara pornită după finalizarea măcinării.

Întreținere

Operațiunile de întreținere trebuie făcute întotdeauna cu motorul oprit și cu cablul electric scos din priză.

Înainte de orice operațiune de întreținere sau verificare, curățați zona de lucru, folosiți mănuși de protecție și utilizați întotdeauna scule corespunzătoare, în stare bună.

- După fiecare utilizare, se recomandă curățarea pieselor interioare ale morii.
- La fiecare 10 ore de lucru, verificați strângerea tuturor șuruburilor, verificați ciocanul și verificați ca alimentarea/cablul de intrare să fie în stare bună.
- La fiecare 50 de ore de lucru, verificați ca piesele rotative să fie în stare bună și să se rotească fără zgomote.
- La fiecare 200 de ore de lucru, înlocuiți ciocanul dacă este necesar, curățați interiorul morii și motorul cu ventilator folosind aer comprimat pentru îndepărtarea prafului și verificați manual dacă piesele se rotesc bine.

Probleme și soluții

Dacă moara se oprește singură, verificați una dintre cauzele de mai jos:

- Motorul s-a supraîncălzit. Așteptați răcirea și reporniți moara.
- Din cauza utilizării intense, protecția termică a oprit motorul. Așteptați răcirea și reporniți moara.
- Produsul de măcinat nu este curat și au pătruns obiecte străine în interior. Înainte de a deschide, SCOATEȚI DIN PRIZĂ și OPRIȚI funcționarea. Asigurați-vă de fiecare dată că boabele/materialul pe care doriți să îl măcinați nu conțin corpuri străine.

Vibrații

Dacă apar vibrații, verificați următoarele componente:

- cuțitul/ciocanul;
- sita;
- suportul motorului.

Dacă oricare dintre componente este deteriorată, aceasta trebuie înlocuită.

Avertizări importante

- Nu deschideți inelul metalic în timpul funcționării.
- Nu schimbați sita cât timp moara este conectată la priză sau funcționează.
- Nu introduceți material umed în buncăr.
- Nu folosiți moara pentru lemn, plastic, materiale feroase sau alte corpuri străine.
- Folosiți echipamente de protecție: căști antifonice, mănuși, mască de praf și ochelari.

Traducere realizată pe baza manualului original EUROMILL. Pentru montaj, exploatare, garanție sau piese de schimb, consultați distribuitorul sau documentația originală a producătorului.